



Installer son matériel, vérifier que la canule de rechange est complète



Oter le pansement et le collier (ou galon)



Préparer la nouvelle canule avec le mandrin monté



Retirer la canule (après avoir dégonflé le ballonnet le cas échéant)



Réaliser le soin de trachéotomie et Nettoyer le cou



Placer la canule en l'insérant de manière oblique



Quand la canule butte contre la trachée, la repositionner vers le bas



Retirer le mandrin en maintenant la canule



Positionner une compresse Métalline, et ajuster un galon