Fiche Technique

DRAINAGE PLEURAL SUR DRAIN PLEURX

Version n° : 1

Référence interne : PEC-PECC-146-DOC

 Retirer le pansement avec des gants non stériles	 Jeter le pansement dans le sac DASRI et les gants dans le sac DAOM	 Désinfecter la table de soin
 Se désinfecter les mains au SHA	 Enfiler une blouse à manches longues Ouvrir le kit de ponction et un set à pansement et installer le matériel sur le champ stérile	 Imbiber les compresses non tissées du set à pansement : 1 de bétadine scrub, 1 de sérum physiologique et 1 de bétadine alcoolique
 Se désinfecter les mains au SHA et installer un champ stérile sous le drain	 Enfiler les gants stériles, retirer le bouchon du drain et désinfecter l'embout avec une compresse alcoolisée du kit	 Libérer la tubulure du bocal et clamper la ligne
 Connecter l'embout de la tubulure du bocal au drain du patient, un « clic » se fait entendre	 Percuter la bouteille en appuyant verticalement sur les ailettes	 Déclamper la ligne de perfusion doucement pour faire couler le liquide pleural

HAD DE L'AVEN À ETEL
6, rue Gabriel 56100 LORIENT
FINESS n° 560018509
Tél. : 02 97 210 727 | Fax : 02 97 211 201
had@had-lorient.fr | www.had-lorient.fr



Une fois la ponction terminée, déconnecter la tubulure du bocal du drain du patient et jeter le bocal dans le sac DASRI



Désinfecter l'embout du drain avec une compresse alcoolisée du kit



Visser un bouchon stérile fourni dans le kit à l'extrémité du drain



Retirer les gants stériles et se désinfecter les mains au SHA



Enfiler de nouveaux gants stériles ou utiliser les pinces du set à pansement



Nettoyer le pourtour du drain avec la compresse de bétadine scrub diluée avec du sérum physiologique



Rincer le pourtour du drain avec la compresse de sérum physiologique



Sécher le pourtour du drain



Désinfecter le pourtour du drain avec la compresse de bétadine alcoolique



Positionner la mousse fendue sous le drain et l'enrouler dessus



Disposer les compresses tissées du kit sur la mousse et le drain



Fixer le tout avec le film transparent fourni dans le kit



Jeter le matériel de soin restant dans le sac DAOM



Désinfecter la table de soin



Noter la quantité prélevée, l'aspect… sur la fiche de surveillance de drainage

HAD DE L'AVEN À ETEL
6, rue Gabriel 56100 LORIENT
FINESS n° 560018509
Tél. : 02 97 210 727 | Fax : 02 97 211 201
had@had-lorient.fr | www.had-lorient.fr