













Matériel nécessaire		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de lit adaptable</li> <li>- Désinfectant de surface (lingettes pré imprégnées)</li> <li>- SHA</li> <li>- Collecteur pour objet coupant piquant tranchant</li> <li>- Sac poubelle pour élimination des déchets de soins (tri des déchets selon protocole).</li> <li>- Savon antiseptique (Chlorhexidine Scrub)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antiseptique alcoolique (Chlorhexidine alcoolique 2%).</li> <li>- Dosette de NaCl 0,9%</li> <li>- Gants non stériles à usage unique</li> <li>- Surblouse à usage unique</li> <li>- Set pansement PICC/MID</li> <li>- Prolongateur avec valve à pression positive (simple ou multi-voies)</li> <li>Bandage tubulaire en jersey (type tubifast® ligne bleue)</li> </ul>	 <p style="text-align: center;">Installer le patient au lit, de préférence, bras vers l'opérateur. Nettoyer l'adaptable avec une lingette désinfectante Se désinfecter les mains au SHA</p> <p style="text-align: right;">1</p>

 <p style="text-align: center;">Installer le matériel de soin sur l'adaptable, ouvrir le set pour Picc/mid et les flacons de détergent, désinfectant, unidose de NaCl 0,9 %.</p> <p style="text-align: center;">Se désinfecter les mains au SHA</p> <p style="text-align: right;">2</p>	 <p style="text-align: center;">Enfiler la surblouse, la charlotte, les gants non stériles, le masque et donner un masque au patient</p> <p style="text-align: right;">3</p>	 <p style="text-align: center;">Retirer le pansement transparent du bas vers le haut du Midline en maintenant le système de fixation</p> <p style="text-align: right;">4</p>
 <p style="text-align: center;">Coller une bandelette adhésive sur le Picc line ou Midline au plus près du point d'insertion</p> <p style="text-align: right;">5</p>	 <p style="text-align: center;">Ouvrir le système de fixation en place, libérer les ailettes du PICC/MID et retirer le pansement</p> <p style="text-align: right;">6</p>	 <p style="text-align: center;">Jeter les gants, se désinfecter les mains et enfiler 1 gant stérile. Faire 5 tas de 2 compresses et avec la main nue, en imprégner 2 de détergents, 2 de NaCl 0,9%, 2 de désinfectant et en laisser 2X2 sèches</p> <p style="text-align: right;">7</p>
 <p style="text-align: center;">Enfiler le 2<sup>ème</sup> gant stérile et mettre le champ stérile sous le bras du patient. Retirer la bandelette adhésive du point d'insertion délicatement. Laisser reposer le PICC/MID sur le champ ou le maintenir à l'aide de la deuxième bandelette.</p> <p style="text-align: right;">8</p>	 <p style="text-align: center;">Réaliser la désinfection cutanée en 4 temps : Détertion- Rinçage- Séchage- Désinfection 1 compresse de chaque pour le point d'insertion, et 1 pour la ligne du PICC/MID.</p> <p style="text-align: center;">Attention à ne pas tirer sur le cathéter.</p> <p style="text-align: right;">9</p>	 <p style="text-align: center;">Changer de gants stériles, monter le prolongateur avec valve à pression à la seringue de NaCl 0,9% et la purger</p> <p style="text-align: right;">10</p>

 <p>Replier les languettes à l'arrière du Griplock pour les séparer 11</p>	 <p>Ouvrir la partie avant du Griplock 12</p>	 <p>Retirer la languette de la partie adhésive 13</p>
 <p>Positionner les ailettes du midline sur l'adhésif du système de fixation 14</p>	 <p>Refermer le Grip sur les ailettes 15</p>	 <p>Coller le Griplock à la peau en orientant la ligne du PICC/MID vers le haut du bras (pour faciliter la flexion de l'avant-bras) 16</p>
 <p>Poser une compresse pliée en 2 sur le Griplock sans cacher le point d'insertion 17</p>	 <p>Coller le pansement transparent (laisser le clamp accessible) 18</p>	 <p>Le pansement doit être bien occlusif 19</p>
 <p>Clamper le PICC/MID le temps du retrait de la valve, puis visser le prolongateur avec valve monté sur la seringue de rinçage, et faire un reflux sanguin et un rinçage 20</p>	 <p>Enfiler le bandage tubulaire pour que le prolongateur ne soit pas au contact du bras. Attention à ne pas plicaturer la ligne. Privilégier la sortie de la tubulure vers le haut du bras pour faciliter la flexion de l'avant-bras 21</p>	 <p>Trier les déchets 22</p>  <p>Tracer le soin dans le classeur HAD 22</p>

**Prévenir l'HAD Si :**

- Le patient présente une douleur à l'injection de produit
- Le rinçage devient difficile
- Le reflux sanguin n'est plus obtenu
- Le bras présente un œdème autour du point d'insertion
- Le point d'insertion est inflammatoire ou infecté
- Le Picc line/Midline est sorti de plus de 3 cm par rapport au jour de la pose
- Le Picc line/Midline présente une fuite
- Ou tout autre signe suspect